*HLM300B Maintenance







* Customers can put some grease on pivot points(red circle place), with brass or gunmetal bushings.







* Let's maintain your machine!



零件代碼	品 名 及 圖 案	用量	備 註
20HLM300B-A1	底座 國塗0-200S-閃銀 國塗KL-0145-透明 二塗二烤 	1SET	1.組立8250-066調整組=1PCS 2.組立M10華司-27邊=2PCS 3.組立M10尼帽=2PCS 4.組立M10華司-16邊=2PCS 5.組立8830-027氣壓棒=1PCS 6.組立9211-036按扣墊=2PCS 7.組立9211-107雙層套=1PCS 8.組立9211-118按扣墊=2PCS 9.貼9440-259注意標籤=1PCS 10.組立M10X55L 一般外六角螺絲=1PCS 11.組立M10X65L 一般外六角螺絲=1PCS 12.組立M10X25L 錐形平頭內六角螺絲=2PCS 設變單號 2018030003
20HLM300B-B	座墊架 國塗0-200S-閃銀 國塗KL-0145-透明 二塗二烤 	1SET	1.貼9440-055貼紙=1PCS 2.貼"工單貼紙"=1PCS






零件代碼	品 名 及 圖 案	用量	備 註
20HLM300B-C 中柱 國麗0-200S-閃銀 國麗KL-0145-透明 二途二烤		1SET	1.組立M8彈簧華司=1PCS 2.組立M8X15L 圓頭內六角螺絲CAP=1PCS 3.組立9440-258貼紙=1PCS
20HLM300B-D 腳架 國麗0-200S-閃銀 國麗KL-0145-透明 二途二烤	 小量產發表會 20150311	1SET	1.組立8250-068調整組=1PCS 2.組立8510-018軸承=2PCS 3.組立M10X25L 錐形平頭內六角螺絲=2PCS




零件代碼	品 名 及 圖 案	用量	備 註
20HLM300B-E1	上樑 國翼0-200S-閃銀 國翼KL-0145-透明 二塗二烤	1SET	設變單號 2018030003
20HLM300B-F	雙吊輪座 國翼0-200S-閃銀 國翼KL-0145-透明 二塗二烤	1SET	HLHLM300BA內箱
20HLM300B-H	腳踏管 國翼0-200S-閃銀 國翼KL-0145-透明 二塗二烤 (請勿鎖緊)4 4(請勿鎖緊) 1 2 3 3 2	1SET	1.組立M10華司27邊=2PCS 2.組立9162-116 高密度把手=2PCS 3.組立9211-074膏茹塞=2PCS 4.組立M10X70L 一般外六角螺絲=2PCS





零件代碼	品 名 及 圖 案	用量	備 註
20HLM300B-I 280250	拉力器 國邦790-49153F1HT-深灰	1SET	
20LB1200J	長拉桿 國邦790-49153F1HT-深灰 (請鎖緊) 4 3 6 4 (請鎖緊) 6 5 554 5 8130-464 8130-465 國邦790-49153F1HT-深灰	1SET	1.組立8130-464轉環=1PCS 2.組立9310-128墊片=1PCS 3.組立8130-465鐵套=1PCS 4.組立M5X4L沉頭螺絲=2PCS 5.組立9211-077管塞=2PCS 6.組立9162-174 浸漬把手=2PCS 設變單號 2017050005
8333-126 280251	L型片 國邦790-49153F1HT-深灰 前面需平整	1PCS	HLHLM300BA內箱
8343-315	弧形片 國翼0-200S-閃銀 國翼KL-0145-透明 二塗二烤 R25.5 190	1PCS	HLHLM300BA內箱
8343-316	弧形片 國翼0-200S-閃銀 國翼KL-0145-透明 二塗二烤 R25.5 190	1PCS	HLHLM300BA內箱




零件代碼	品名及圖案	用量	備註
8220-186	轉軸心 電鍍 1(請勿鎖緊) (請勿鎖緊)  	1SET	1.組立M10X25L 鉚平頭內六角螺絲=2PCS HLHLM300BA內箱
8313-189	固定片 國塗0-200S-閃銀 國塗KL-0145-透明 二塗二烤  	1PCS	HLHLM300BA內箱
23HLM300BA	附件包	1SET	HLHLM300BA內箱
25HLM300BA	皮帶輪包	1SET	HLHLM300BA內箱
9420-119	動作銘板	1PCS	9630-126氣泡袋x1 160X460XB-平口
FHLM300B	鋼索包	1SET	HLHLM300BA內箱
GHLM300BA	螺絲包	1SET	HLHLM300BA內箱
KHLM300B	說明書	1SET	


零件代碼	品名及圖案	用量	備註
9121-106	座墊 黑色耐寒乳膠皮  	1PCS	
9161-078	泡棉  	2PCS	


零件代碼	品 名 及 圖 案	用量	備 註
8380-073	護網 國麗0-200S閃銀 國麗KL-0145-透明 二塗二烤 	1SET	1.黏貼9440-117 防夾手警告標籤=1PCS
8380-074	護網 國麗0-200S閃銀 國麗KL-0145-透明 二塗二烤 	PCS	設變單號 2017120005
8400-006A	選擇上片 	1PCS	HLHLM300BC內箱
8311-194	固定片 K32027G深灰砂 	1PCS	HLHLM300BC內箱
8210-191	20孔選擇桿 電鍍 	1PCS	Ø3/4"x400L

零件代碼	品 名 及 圖 案	用量	備 註
6610-017	導桿下座 國麗0-200S閃銀 國麗KL-0145-透明 二塗二烤  ※鎖附螺絲前，請依各螺絲標示規格攻牙	1SET	1.組立M12X80L=2PCS 一般外六角螺絲 2.組立M12華司Ø34=2PCS HLHLM300BC內箱
6610-018	導桿上座 國麗0-200S閃銀 國麗KL-0145-透明 二塗二烤  ※鎖附螺絲前，請依各螺絲標示規格攻牙	1SET	1.組立M12X80L=2PCS 一般外六角螺絲 2.組立M12華司Ø34=2PCS HLHLM300BC內箱
8331-065	固定片 國麗0-200S閃銀  ※鎖附螺絲前，請依各螺絲標示規格攻牙	4SET	1.組立M6X12L=4PCS 半圓頭內六角螺絲 2.組立M6華司Ø13=4PCS HLHLM300BC內箱

零件代碼	品 名 及 圖 案	用量	備 註
8331-064	固定片 國麗0-200S閃銀  ※鎖附螺絲前，請依各螺絲標示規格攻牙	6SET	1.組立M6X12L 半圓頭內六角螺絲=6PCS 2.組立M6華司Ø13=6PCS HLHLM300BC內箱
8313-188	固定片 國麗0-200S閃銀 國麗KL-0145-透明 二塗二烤 	2PCS	HLHLM300BC內箱
8331-017	固定片 國麗0-200S閃銀 	1PCS	HLHLM300BC內箱
8280-038	導桿 	2PCS	Ø3/4"X1922L
23HLM300BB	附件包	1SET	HLHLM300BC內箱

零件代碼	品 名 及 圖 案	用量	備 註
6610-035	門框 國麗0-200S閃銀 國麗KL-0145-透明 二塗二烤  ※鎖附螺絲前，請依各螺絲標示規格攻牙	1SET	1.組立M10X15L 圓頭內六角螺絲CAP=4PCS 2.組立M10X25L 鉚形平頭內六角螺絲=4PCS 3.組立M6 拉帽(身體有花)=26PCS
9211170-023	上蓋 酒紅色 	1PCS	H9211170-023內箱
8380-072	護網 國麗0-200S閃銀 國麗KL-0145-透明 二塗二烤 	1SET	1.黏貼9310105-028飾條=2PCS Ø5.5X2tX1950L

零件代碼	品 名 及 圖 案	用量	備 註
25HLM300BB	皮帶輪包	1SET	HLHLM300BC內箱
GHLM300BB	螺絲包	1SET	HLHLM300BC內箱
8345-014 固定板	鍍鋅 	1PCS	HLHLM300BC內箱
門框包裝示意圖			1.組立9700-074棧板=3PCS 2.M5X20L十字鐵板牙=18PCS 3.M5華司Ø14=18PCS




HLM-300B ASSEMBLY INSTRUCTIONS

HARDWARE ILLUSTRATION

D2.Ø60 CAP COVER(8130-231)----------[2PCS]
D3.Ø75 CAP COVER(8130-236)----------[2PCS]
D4.Ø1"X70L STEEL BUSHING (8220-244)----------[1PCS]
D5.Ø1" CU WASHER (8520-008)----------[2PCS]
D6. Ø10XØ16X16.5L Steel Bushing (8530-009)----------[4PCS]


D8.Ø8 SPRING SNAP LINK(8810-005)----------[2PCS]
D9.50X100X2T END CAP(9211-114)----------[2PCS]
D10.PLATE CAP (9211-173)----------[8PCS]
D11. Ø120XØ51X3T Nylon Washer (9214-039)----------[4PCS]
D12.Ø3/4"XØ13.5X38L STEEL BUSHING (8110-147)----------[2PCS]
D13.290X5TX132L RUBBER PAD(9310-061)----------[1PCS]



HLM-300B ASSEMBLY INSTRUCTIONS

HARDWARE ILLUSTRATION

D14.4115mm STEEL CABLE(FHLM300BA1)----------[1PCS]
D15.5785mm STEEL CABLE(FHLM300BB1)----------[1PCS]
D16.Ø110 PULLEY(9213-002B)----------[6PCS]
D17.Ø117 PULLEY(9213-010E)----------[1PCS]
D18.Ø94 PULLEY(9213-052B)----------[2PCS]
D19.EXERCISE CHART (9420-119)----------[1PCS]



HLM-300B ASSEMBLY INSTRUCTIONS

FRAME HARDWARE ILLUSTRATION FOR DOOR

D20.3/4" SHAFT COLLAR(9211-046)----------[2PCS]
D21.2"x2" Rubber Cane Cap(9214-002)----------[3PCS]
D22.TOWEL RACK(9215-024)----------[1PCS]
D23.Ø65XØ20X70L Rubber Dount(9310-049)----------[2PCS]
D24.108X14.5TX263T RUBBER PAD(9310-075)----------[2PCS]
D25.Ø110 PULLEY(9213-002B)----------[2PCS]
D26.TOP PLATE(8400-006)----------[1PCS]
D27.Selector Rod(8210-191)----------[1PCS]

D20



D21



D22



D23




D24



D25



D26




D27




HLM-300B ASSEMBLY INSTRUCTIONS

PARTS ILLUSTRATION SHEET


A1[1PCS]




C[1PCS]



D[1PCS]




E1[1PCS]



F[1PCS]



H[1PCS]



HLM-300B ASSEMBLY INSTRUCTIONS

PARTS ILLUSTRATION SHEET

I[1PCS]
280250



J1[1PCS]
20LB1200J



K[1PCS]
280251



L[1PCS]
8343-315




M[1PCS].
8343-316



N[1PCS]
8220-186



O[1PCS]
8313-189



P[1PCS]
9121-106



Q1[2PCS]
9161-078



HLM-300B ASSEMBLY INSTRUCTIONS

FRAME PARTS ILLUSTRATION SHEET FOR DOOR

AA[1PCS]
6610-035



AB[1PCS]
9211170-023



AC[1PCS]
8380-072



AD[1PCS]
8380-073



AE[1PCS]
8380-074



AF[1PCS]
6610-017




HLM-300B ASSEMBLY INSTRUCTIONS

FRAME PARTS ILLUSTRATION SHEET FOR DOOR


AG[1PCS]
6610-018



AH[4PCS]
8331-065




AI[6PCS]
8331-064



AJ[2PCS]
8313-188




AK[1PCS]
8331-017



AL[2PCS]
8280-038
Ø3/4"X1922L

AM[1PCS]
8345-014




AN[1PCS]
8311-19




HLM-300B ASSEMBLY INSTRUCTIONS




Above shows STEP 1
assembled and completed



HLM-300B ASSEMBLY INSTRUCTIONS




Above shows STEP 2 assembled and completed



HLM-300B ASSEMBLY INSTRUCTIONS




Above shows STEP 3 assembled and completed



HLM-300B ASSEMBLY INSTRUCTIONS



Above shows STEP 4 assembled and completed



NOTE:
1. Place A18 - 8250-166 (pin) into the first weight plate.
2. Place A16 - 8250-152 (weight stack pin) into the the hole 20th of the weight stack.
3. Make sure D26- 8400-006A(top plate) cling to (first weight plate) and fix in A19 - 8250-167(pin).
4. Finally remove A16 - 8250-152 (weight stack pin) and use as usual.

HLM-300B ASSEMBLY INSTRUCTIONS



Above shows STEP 5 assembled and completed






Figure 1



HLM-300B ASSEMBLY INSTRUCTIONS


Cable to constitute illustration



HLM-300B ASSEMBLY INSTRUCTIONS




Above shows STEP 6 assembled and completed



HLM-300B ASSEMBLY INSTRUCTIONS


Cable to match illustration



HLM-300B ASSEMBLY INSTRUCTIONS




Above shows STEP 7 assembled and completed



HLM-300B ASSEMBLY INSTRUCTIONS




Above shows STEP 8 assembled and completed



HLM-300B ASSEMBLY INSTRUCTIONS




Above shows STEP 9 assembled and completed



HLM-300B ASSEMBLY INSTRUCTIONS




Above shows STEP 10
assembled and completed



HLM-300B ASSEMBLY INSTRUCTIONS



Above shows STEP 11
assembled and completed



HOPE ASSEMBLY INSTRUCTIONS

DECAL REFERENCE




9440-258



9440-259



9440-047





9440-117

*Well done!

